

勾搭式天花安装节点

勾搭式天花安装先固定吊杆和主龙骨，然后 Z 型卡码穿过主龙骨，把 Z 型龙骨插入 Z 型卡码的槽上，扭紧 Z 型卡码上面的螺丝，把主龙骨和 Z 型龙骨固定住，然后勾搭式天花板通过龙骨有次序搭折在一起的。

独特的勾搭设计，能很好的控制板与板之间的活动性，从而确保了板与板之间的缝隙风严密平整拼缝细密。

